


ATTENZIONE i soffitti degli stand devono essere rifiniti a regola d'arte poiché possono essere osservati dalla terrazza dell'Oval (vedi art. 11.8 del Regolamento di manifestazione)



L'accesso ai padiglioni per le operazioni di allestimento e disallestimento è subordinato al rilascio del pass allestimento, rilasciati dall'UFFICIO TECNICO previa la verifica di conformità al regolamento tecnico del progetto di allestimento e delle certificazioni obbligatorie.

Per il rilascio di tale titolo è necessario caricare nella propria area riservata del portale espositori, nella sezione "IL MIO STAND - documentazione pre-allestimento", il progetto di allestimento, il modulo PI (prevenzione incendi), i documenti allegati e le relative certificazioni dei materiali.

Il progetto deve essere obbligatoriamente caricato entro e non oltre il 26 MARZO

UFFICIO TECNICO: ufficio.tecnico@salonelibro.it; +39 011 5693665